

# ■レベルフット調整方法 ※水平器とモンキーレンチ(スパナ19)を準備してください

レベルフットの調整可能範囲は約5cmです。地面はできるだけ平坦に均しておきましょう。

まずは薪を全て下ろしましょう。

一番高いところを基準にして、他をその高さに調整します。

(下のナットを回して高さを調整)

下のナットを回すと  
高さが調整できます



・薪を入れると重量で地面が沈下し、再度レベル調整が必要となります。まずはおおよそ平ら、という状態で構いません。

・レベルフットの調整可能範囲は約5CMです。調整可能範囲を超える場合は束石(ブロック)の厚みで調整してください。

## ■ヒント

地面が柔らかい場合は、沈みこみ防止のため、出来るだけ大きい束石(ブロック)を敷いてください。束石(ブロック)の下の土を10cmほど掘り、砂利と置き換えると、地面が強くなります。車のジャッキを使うとスムーズに作業が行えます。



薪を積み終わったら、再度レベル調整をして、レベルフットの上側のナットを締めてください。

このナットを  
上方向に回し、締め込んでください。

水平器の気泡がおおむね中央に来るようにレベル調整しましょう。薪を入れるとまた狂いますので、ほどほどに…。



**レベル調整完了！**

